

# Feilsøkingsskjema 102/302

Wonderland 102/302 regulerbar seng, Motor: Linak, type TD 1010001 AR 0109

Utarbeidet september 2009



## Problem

## Løsning

Sengen virker ikke:

- 1,1 Kontroller at det er strøm i kontakten. Test eventuelt at det er strøm ved å sette i en lampe.
- 1,2 Om sengen fortsatt ikke starter skal du reprogrammere fjernkontroll og motor. På motorens topp sitter en "reset-knapp". Trykk inn denne. Hold "reset-knappen" inne inntil motoren stopper og er helt stille. Slipp "reset-knappen", vent 5 sekunder og trykk in "reset-knappen" igjen. Samtidig holder du inne en tilfeldig knapp på fjernkontrollen i 2 sekunder. Fjernkontrollen og motoren er nå reprogramert.
- 1,3 Om sengen fortsatt ikke starter. Om mulig prøv punktet ovenfor med en annen fjernkontroll.
- 1,4 Om sengen fortsatt ikke fungerer må du ha en ny motor.

Sengen virker en stund,  
men slutter å fungere:

- 2,1 Gå gjennom samme punkt som ovenfor.

Sengen lar seg ikke senke på nødstrøm

- 3,1 Denne funksjonen gjelder kun når det ikke er 220 v strøm til sengen. Om mulig prøv fjernkontrollen på en annen seng jmf pkt 1,2
- 3,2 Om sengen fortsatt ikke fungerer skift til nye batteri.
- 3,3 Om sengen fortsatt ikke lar seg senke på nødstrøm trykk "reset-knappen" på motor inne til sengen er senket.
- 3,4 Om sengen fortsatt ikke lar seg senke, ta motoren av løftestagene til enten rygg- eller benløft.
- 3,5 Om sengen fortsatt ikke fungerer må du ha en ny motor.

Hvordan få to senger til å kjøre  
parallel?

- 4,1 Gjennomfør punkt 1,2 med samme fjernkontroll på begge motorer.

Enten rygg- eller fotløft fungerer ikke

- 5,1 Om enten rygg eller fotløft ikke fungerer, følg punktene 1,1 - 1,4

### Generell informasjon

Radiomottakeren er plassert i motoren.  
Det vil høres et lite "klikk" når motoren aktiviseres  
Motoren løfter etter 2 - 4 sekunder

