

Monteringsanvisning

HiCoon elbunn er beregnet for bruk i kombinasjon med en Wonderland sengeramme, eller du kan legge den i din eksisterende seng. Skal du benytte din egen seng, er det særdeles viktig at du kontrollerer at anleggslistene i sengesiden er av god kvalitet, og brede nok til å hindre at bunnen kan falle imellom listene under bruk.

Bunnen leveres ferdig montert fra fabrikk, men du må koble til batteripolene til nødstrømsbatteriet på motoren. Denne funksjonen er for å kunne kjøre ned sengen i tilfelle strømbrudd på hovednettet (se ill.).



Klemmene trykkes fast mot batteripolene

Bedjeningsinstruksjon

HiCoon leveres standard med kabeltilslutning på fjernkontrollen, men kan leveres med infrarød styring på bestilling. Med fjernkontrollen kan du heve eller senke hode- og fotenden til den posisjonen du ønsker. Du kan også senke hode- og fotende samtidig.

Barnesperre

Velger du infrarød fjernkontroll, har denne en ekstra funksjon med barnesperre som låser hele tastaturet slik at sengen ikke kan aktiveres (gjelder ikke fjernkontroll med ledning). Inn- og utkoblingen slår ved å holde nede låsetasten i ca 10 sek til du hører en pipetone. For å oppheve sperren holdes knappene på nytt nede i 10 sek til pipetonen lyder.

