


Betjeningsinstruksjon



Programmering av posisjoner

Ønsker du å legge inn noen faste ideal-
innstillinger, går du fram på følgende måte:

Trykk **M** én gang.

Trykk deretter 1, 2 eller 3.

Den aktuelle innstillingen er nå innprogrammert,
og gjenfinnes ved å holde nede den berørte
knappen (1, 2 eller 3) inntil sengen stanser i
den forhåndsprogrammerte posisjonen.

